

ПРАВИЛА РАЗГРУЗКИ И ХРАНЕНИЯ МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ CARBOGLASS PRO.

Во избежание повреждений панелей следуйте следующим инструкциям.

Разгрузка товара

1. Для разгрузки модулей необходимо привлечение достаточного количества рабочих (из расчета 1 человек на 2 м.п. листа), но не менее 2-х человек. Поднимать и переносить листы необходимо аккуратно, не допуская сильных перегибов.
2. При ручной разгрузке модулей не допускается трение продукции между собой и кузовом автомобиля. При необходимости проложить между изделиями прокладочный материал (например, картон).
3. Защитная пленка должна быть цела и до монтажа её убирать не следует.
4. Стоит избегать любых механических воздействий на поверхность. Не допускаются удары по листам и их сбрасывание с какой-либо высоты во избежание нарушения покрытия и разрушения листов.

Складирование и хранение товара

1. С большой осторожностью используйте вильчатые погрузчики. Всегда располагайте подходящие опоры между вилами погрузчика и панелями, чтобы избежать повреждения или перегиба панелей.
2. Размещайте вилы на погрузчике таким образом, чтобы вес распределялся равномерно.
3. Храните упаковки с панелями горизонтально, на опорах, равномерно распределяющих вес. Избегайте размещения слишком большого количества упаковок друг на друга (максимально 500 кг), иначе панели деформируются.
4. Храните панели под небольшим уклоном для стока конденсата или попавшей влаги.
5. Поместите упакованный материал под навес. Когда это невозможно, защитите его укрывным материалом, обеспечив хорошую вентиляцию.
6. Недопускайте контакта поликарбоната с пластифицированным ПВХ. Не используйте этот материал, как укрывной.
7. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей и высоких температур на модули. Защитная пленка при таком воздействии может прилипнуть к поверхности листа, и ее дальнейшее удаление будет затруднено или невозможно.
8. Следите чтобы торцы панели были заклеены скотчем, во избежание загрязнения внутренних сот модулей.

